




Para los modelos Large



Plenum 2




Plenum 3




Plenum 4


Para el modelo XL



Plenum 2XL



Plenum 3XL



Plenum 4XL

Para los modelos de escalera retráctil Large y XL

Extensión para escalera retráctil

Modelo	Distancia superada	Peso
Plenum 2(XL)	600 mm	4 kg
Plenum 3(XL)	900 mm	6 kg
Plenum 4(XL)	1200 mm	8 kg

Versión y aplicación

Utilice siempre la extensión de la escalera tijera en combinación con una escalera tijera Gorter tipo Large o XL. Para los modelos tipo S+, Large Eléctrico, Large El-60 y todas las versiones H, no está disponible una extensión de escalera tijera.

La extensión para escalera retráctil se puede usar cuando se va a montar la caja de la escalera en el techo falso y es preciso sortear un plénium. El método de extensión aplicado proporciona a la escalera de dos a cuatro peldaños más con la misma inclinación, de manera que permite superar hasta 1200 mm de plénium.

Ajuste de peldaños

Los peldaños de la extensión para escalera retráctil se ajustan de la misma manera que la propia escalera. Consulte el manual de las escaleras retráctiles.

Colocación

- » Utilice las distancias que se indican en las imágenes de la izquierda de esta página.
- » El manual de montaje de las escaleras retráctiles (que incluye las imágenes mostradas a la izquierda) se encuentra en la caja de la escalera. Además, el manual se puede descargar desde el sitio web de Gorter.