




Pour type Large



Plenum 2




Plenum 3




Plenum 4


Pour type XL



Plenum 2XL



Plenum 3XL



Plenum 4XL

Pour type Large et XL

Extension d'escalier escamotable		
Type	Hauteur	Poids
Plenum 2(XL)	600 mm	4 kg
Plenum 3(XL)	900 mm	6 kg
Plenum 4(XL)	1200 mm	8 kg

Un mode d'emploi des escaliers escamotables (avec les images à gauche de cette page) se trouve dans l'emballage de l'escalier.

Type et application

Utilisez toujours l'extension pour escalier escamotable en combinaison avec un escalier escamotable Gorter de type Large ou XL. Pour les modèles S+, Large Électrique, Large EI-60 et toutes les versions H, aucune extension pour escalier escamotable n'est disponible.

L'extension pour escalier escamotable peut être utilisée lorsque l'escalier escamotable est monté au niveau du plafond fini et doit combler un plenum. La méthode d'extension mise en œuvre donne à l'escalier escamotable, tout en conservant la même pente, de deux à quatre marches supplémentaires pour combler un plenum maximal de 1200 mm.

Réglage des marches

Les marches de l'extension pour escalier escamotable sont ajustées en suivant la même procédure que pour l'escalier escamotable. Voir manuel escaliers escamotables

Placement

- » Utilisez les distances comme indiqué dans les illustrations dans la partie gauche de cette page.
- » Les instructions de montage des escaliers escamotables (contenant les illustrations reprises à gauche), se trouvent dans l'emballage de l'escalier escamotable. Le manuel peut également être téléchargé à partir du site Gorter.